Der Einbau der 2-Gang Back-Box erfolgt „quer“!

Die vier Befestigungslöcher (roter Kreis) werden benötigt um die Hardware an der blauen Box zu befestigen.





